




LAIDYNĖ

DBL5030

PRIEŠ NAUDOJANT PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir susipažinkite su naujuoju garų lygintuvu. Prieš naudodami pirmą kartą, išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.



Kai naudojate lygintuvą, laikykitės pagrindinių saugos priemonių:

1. Įsitikinkite, kad naudojama galia atitinka nurodytą ant drabužio etiketės.
2. Naudokite lygintuvą tik pagal paskirtį.
3. Naudojant prietaisą šalia vaikų būkite ypatingai atsargūs. Nepalikite lygintuvo be priežiūros, kol jis prijungtas arba ant lyginimo lentos. Nudėgimai gali atsirasti palietus karštas metalines dalis, karštą vandenį ar garus.
4. Laikykite lygintuvą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
5. Lygintuvo niekada negalima palikti be priežiūros, kai jis prijungtas prie maitinimo tinklo.
6. Atjunkite lygintuvą iš elektros tinklo prieš:
 - 1) Valymą;
 - 2) Vandens pripildymą arba vandens bako ištuštinimą;
 - 3) Iš karto po naudojimo.
7. Panaudoję lygintuvą ištraukite iš elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti prieš valydami ir padėdami į sandėliuką.

8. Niekada nenaudokite lygintuvo su pažeistu maitinimo laidu ar kištuku, taip pat kai jis nukrito ar buvo kaip nors pažeistas. Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, neišardykite lygintuvo, nuneškite jį į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą apžiūrėti ir taisyti.

9. Neleiskite laidui liesti karštų paviršių.

10. Kad apsisaugotumėte nuo elektros pavojaus, nemerkite lygintuvo į vandenį ar kitą skystį.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄJĮ KARTĄ

1. Normalu, kad pirmą kartą išsiskiria nedidelis dūmų kiekis, kuris greitai išnyks.
2. Naudodami garų funkciją pirmą kartą, nenukreipkite garų link skalbinių, nes iš garų išleidimo angų gali atsirasti šiukšlių.

VANDENS ĮPYLIMAS

1. Rekomenduojame naudoti distiliuotą vandenį.
2. Įsitikinkite, kad garų valdymo rankenėlė ir temperatūros valdymo ratukas yra „OFF“ padėtyje.
3. Laikykite lygintuvą vertikaliai, kad vandens pildymo anga būtų horizontalioje padėtyje.
4. Įpilkite vandens per vandens užpildymo angą, kol vanduo pasieks „MAX“ ženklą, nurodytą lygintuvo šone, ir niekada nepilkite virš šios žymos.

TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Lyginkite drabužius pagal instrukcijas ant drabužių etiketės. Jei nėra instrukcijų ir nežinote audinio rūšies, žiūrėkite šią lentelę.

Pastaba: Jei audinys sudarytas iš įvairių audinių, visada pasirinkite temperatūrą, kurios reikalauja jautriausi audiniai.

AUDINIO TIPAS	TEMPERATŪROS NUSTATYMAS	TEMPERATŪRA
Sintetika	●	Žema temperatūra
Šilkas, vilna	● ●	Vidutinė temperatūra
Medvilnė, linas	● ● ●	Aukšta temperatūra

LYGINIMAS GARAIS

- Pastatykite lygintuvą vertikalioje padėtyje ir nustatykite temperatūros reguliavimo ratuką į minimalų / žemą karštį.
- Įkiškite kištuką į lizdą, tada pasukite temperatūros reguliavimo rankenėlę iki žymės „didelis karštis“. Užsidegs kontrolinė lemputė, rodanti, kad lygintuvas įkaista.
- Kai kontrolinė lemputė užgęsta, nustatyta temperatūra pasiekama ir lygintuvas paruoštas naudoti.
- Lyginimo metu lygintuvo kontrolinė lemputė automatiškai įsijungia/išsijungia, nes termostatas palaiko nustatytą temperatūrą (šio proceso metu galite tęsti lyginimą).
- Pasukite garų valdymo rankenėlę į reikiamą padėtį.
- Garai gaminami iš karto, kai lygintuvas laikomas horizontaliai.

PURŠKIMAS

- Paspauskite purškimo mygtuką, kad purkštumėte vandenį ant drabužių, kiek reikia.

Pastaba: Kai naudojate vandens purškimo funkciją, įsitikinkite, kad vandens bakelyje yra pakankamai vandens. Jums gali tekti kelis kartus paspausti purškimo mygtuką, kai pirmą kartą naudojate lygintuvą, kad paleistumėte purškimo funkciją.

SMŪGINIS GARAS ARBA VERTIKALUS LYGINIMAS GARAIS

- Paspauskite garų smūgio mygtuką, kad sukurtumėte galingą garų pliūpsnį, kuris gali prasiskverbti į audinius ir išlyginti sunkiausias ir kiečiausias raukšles. Prieš paspausdami dar kartą, palaukite kelias sekundes.
- Kartkartėmis paspausdami garų pliūpsnio mygtuką, taip pat galite lyginti vertikaliai (užuolaidą, pakabintus drabužius ir pan.)

Pastaba: Garų srauto funkciją galima naudoti tik esant aukštai temperatūrai. Sustabdykite garų skleidimą, kai užsidega kontrolinė lemputė, tada vėl pradėkite lyginti tik tada, kai užges kontrolinė lemputė.

SAUSAS LYGINIMAS

Jei norite lyginti be garų, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Lyginimas garais“, tačiau garų valdymo rankenėlė turi likti padėtyje „OFF“ (be garų).

SAVAIMINIS IŠSIVALYMAS

Savaiminio išsivalymo funkcija išvalo pado vidų, pašalindama nešvarumus. Rekomenduojame naudoti kas 10-15 dienų.

- Garų valdymo rankenėlę nustatykite į padėtį O (be garų).
- Pripildykite vandens talpą iki maksimalaus lygio.
- Nustatykite temperatūros valdymo ratuką į MAX ir palaukite, kol užges kontrolinė lemputė.
- Ištraukite kištuką iš rozetės ir spauskite savaiminio išsivalymo mygtuką, kol išeis verdantis vanduo, garai, nešvarumai.
- Kai padas atvės, galite jį nuvalyti drėgna šluoste

KAIP VALYTI IR LAIKYTI

- Po naudojimo pakelkite lygintuvą su užpildymo anga žemyn, kad iš vandens bako ištuštumėte likusį vandenį.
- Įkiškite kištuką į lizdą ir nustatykite temperatūros valdymo ratuką ties „MAX“ 1–2 minutėms, kad išgaruotų likęs vanduo, tada atjunkite lygintuvą ir leiskite jam atvėsti prieš padėdami.

ATSARGIAI:

Pažeidus maitinimo laidą, susisiekit su pardavėju arba įgaliotuoju techninės priežiūros centru dėl remonto.

Remonto, laido ar kištuko keitimo ar reguliavimo atveju kreipkitės į kvalifikuotą techniką arba pristatykite prietaisą į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Viduje nėra keičiamų dalių.

Nebandykite atidaryti šio gaminio.

PASTABA:

1. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti arba neturintys patirties ir žinių, nebent šalia yra asmuo, atsakingas už jų saugumą.
2. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

3. Lygintuvo negalima palikti be priežiūros, kol jis prijungtas prie maitinimo tinklo;
4. Kištukas turi būti ištrauktas iš elektros lizdo prieš pripildant vandens rezervuarą (gariniams lygintuvams ir lygintuvams su vandens purškimo priemonėmis);
5. Lygintuvas turi būti naudojamas ir padėtas ant stabilaus paviršiaus;
6. Statydami lygintuvą ant stovo, įsitikinkite, kad paviršius, ant kurio statomas stovas, būtų stabilus;
7. Nenaudokite lygintuvo, jei jis buvo numestas, jei yra matomų pažeidimo požymių arba jis nesandarus.

Išmetimas



Aplinkos apsauga: šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite jas atsakingai, kad skatintumėte tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisieki su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Jie gali paimti šį gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.