



PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS

HT9955U

ĮSPĖJIMAS:

1. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti arba neturintys patirties ir žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, juos prižiūrėjo arba instruktavo, kaip naudotis prietaisu.
2. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
3. Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens voniose, kriauklėse ar kituose induose.
4. Kai naudojate plaukų džiovintuvą vonios kambaryje, po naudojimo ištraukite prietaisą iš elektros lizdo, nes šalia esantis vanduo kelia pavojų net tada, kai plaukų džiovintuvas yra išjungtas.
5. Netraukite laido su bereikalinga jėga. Nepažeiskite jo. Kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo.
6. Teisingas šio gaminio išmetimas.

	Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite jas, kad skatintumėte tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Jie gali paimti šį gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.
---	--

DŽIOVINTUVO NAUDOJIMAS

Džiovindami plaukus, galite naudoti šį prietaisą su koncentratoriaus antgaliu.

1. Pasirinkite šalto fotografavimo padėtį. Naudojant cool shot, gerai apsaugomi plaukai, kurie buvo išdžiovinti ir paruošti. Ant rankenos yra du jungikliai (0/I/II). Vienas (aukščiau) reguliuoja variklio greitį (taigi ir oro srautą), spaudžiant I arba II, I – lėtas, II – didelis greitis. Kitas jungiklis 0 – vėsus vėjas, I – šiltas ir II karštas.
2. Išplovę plaukus nusauskite juos rankšluosčiu ir naudokite džiovintuvą. Įjunkite prietaisą ir pasirinkite jungiklio padėtį, kad būtų tinkama temperatūra ir oro srautas.
3. Džiovinant plaukus galite naudoti šį prietaisą be koncentratoriaus antgalio.

SVARBU

1. Prijunkite džiovintuvą prie 220-240V įtampos lizdo.
2. Niekada nenaudokite vonioje, duše ar virš pilnos vandens kriauklės.
3. Plaukų džiovintuvui valyti nenaudokite valymo tirpalų ar abrazyvų.
4. Niekada nedėkite jo ant drėgnos pagalvės ar antklodės, kai naudojate.
5. Naudodami įrenginį įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išėjimo grotelės yra laisvos. Džiovintuvas apsaugotas nuo perkaitimo. Jei oro įleidimo anga netyčia uždengta, džiovintuvas automatiškai sustos. Išjunkite ir leiskite atvėsti keletą minučių prieš bandydami paleisti iš naujo.
6. Po naudojimo atjunkite.
7. Vaikai nesuvokia galimų pavojų. Neleiskite vaikams naudotis šiuo prietaisu. Įsitikinkite, kad jie yra prižiūrimi kiekvieną kartą, kai naudojasi plaukų džiovintuvu.

DŽIOVINTUVO VALYMAS

Prieš valydami visada atjunkite džiovintuvą.

Nenardinkite į vandenį. Apsaugokite džiovintuvą nuo dulkių ar riebalų. Retkarčiais nedideliu šepetėliu nuvalykite dulkes ir plaukus nuo oro įleidimo žiaunų. Prietaisą galite nuvalyti šiek tiek drėgna šluoste ir nusausinti džiovintuvo šluoste, jei prieš tai atjungsite plaukų džiovintuvą nuo elektros tinklo.

DŽIOVINTUVO DALYS

- 1: Oro išėjimo grotelės
- 2: Oro įleidimo grotelės
- 3: Antgalis
- 4: Išjungtas / mažas greitis / didelis greitis
- 5: Vėsus / šiltas / karštas
- 6: Rankena
- 7: Pakabinimo kilpa
- 8: Maitinimo laidas

